

Verbundstütze – V1

FRILO Software GmbH www.frilo.eu info@frilo.eu Stand: 09.07.2015



Verbundstütze – V1

Inhaltsverzeichnis

Anwendungsmöglichkeiten	3
Optionen / Einstellungen	3
Eingabe	4
Anfangsdialog Stützenart	4
Koordinatensystem	4
Systemeingabe	5
Norm	5
Material	5
Abschnitte	6
Auflager	6
Querschnittsliste	7
Querschnittseingabe	8
Lasteingabe	9
Angehängte Pendelstützen	10
Ausgabe	11

Grundlegende Dokumentationen - Übersicht

Neben den einzelnen Programmhandbüchern (Manuals) finden Sie grundlegende Erläuterungen zur Bedienung der Programme auf unserer Homepage <u>www.frilo.eu</u>
 (▶ Service ▶ Fachinformationen ▶ Bedienungsgrundlagen).



Anwendungsmöglichkeiten

Das Programm V1 berechnet Verbundstützen nach dem vereinfachten Verfahren E DIN 18800 Teil 5. Es werden die Nachweise für Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Brandschutz geführt. Es können Pendel-, Krag-, und Rahmenstützen direkt oder mehrgeschossige Stützen allgemein eingegeben werden.

Optionen / Einstellungen

Das Fenster der Programmoptionen erhalten Sie über Menüpunkt Optionen >> Einstellungen – Verbundstütze oder Hauptauswahl (Baum links) >> Optionen

Dimensionen						
Berechnung						
maximale Elementlange	0.11 🖶 m					
entlastende Wirkung ständiger I	Lasten berücksichtigen					
Vereinfachte Kombinationsregel	verwenden					
Nachweis nach DIN 18800-5 / EC4						
Nachweis bei planmäßig zentrisch	hem Druck					
nach europäischen Knickspannungslinien						
Inach europaischen Knickspan	nungslinien					
 nach europaischen Knickspan nach Th. II.O. m. geom. Ersatz 	nungslinien imperfektionen					
 nach europaischen Knickspan nach Th. II.O. m. geom. Ersatz Amplitude der geometrischen Ersatz 	nungslinien imperfektionen atzimperfektionen					
 nach europaischen Knickspan nach Th. II.O. m. geom. Ersatz Amplitude der geometrischen Ersatz Vorgabe - z 	nungslinien imperfektionen atzimperfektionen 46,5 cm					
 nach europaischen Knickspan nach Th. II.O. m. geom. Ersatz Amplitude der geometrischen Ersa Vorgabe - z Vorgabe - y 	nungslinien imperfektionen atzimperfektionen 46,5 cm 46,5 cm					
 nach europaischen Knickspan nach Th. II.O. m. geom. Ersatz Amplitude der geometrischen Ersa Vorgabe - z Vorgabe - y Feuerwiderstandsklasse 	nungslinien imperfektionen 46,5 cm 46,5 cm R90 -					

Berechnungsparameter

Hier geben Sie grundlegende Parameter/Optionen für die Berechnung ein - siehe Abbildung.

Dimensionen

In diesem Dialog können Sie die Dimensionen für die jeweiligen Positionen einstellen.

Wenn Sie die Eingaben "als Grundeinstellung" speichern, dann wird jede neue Position mit diesen Einstellungen gestartet.

Über den Button "Zurücksetzen" wird die oben aufgeführte Standardeinstellung gesetzt.



Eingabe

Anfangsdialog Stützenart

Der Anfangsdialog erscheint nur, wenn Sie eine neue Position eingeben.

tijtzenart	Material				Querschnitt —		
		Beton	C 25/30	•	5777		777
_ ¶		Betonstahl	BSt 500 S(B) 🔻	a o		≠°
		Profilstahl	S 235	•			
	System						
ndelstütze		Höhe	5,00	m	8 3	11/1/1/	2
	Charakte	eristische Einv	wirkungen —				
		Stāndig			Veränderlig	h	
		Vg	0,00	kN	Vp	0,00	kN
77777 ragstütze		gy	0,00	kN/m	Рy	0,00	kN/m
		9 _z	0,00	kN/m	Pz	0,00	kN/n
		Kopf	_				
		Mgz	0,00	kNm	Mpz	0,00	kNm
		Mgy	0,00	kNm	м _{ру}	0,00	kNm
		Fuß	-				
		Mgz	0,00	kNm	Mpz	0,00	kNm
		May	0.00	kNm	Mov	0.00	kNm

Zuerst wählen Sie die Stützenart, anschließend geben Sie Material, Querschnitt, System und Einwirkungen ein.

Mit den Eingaben in diesem Dialog können viele Systeme ausreichend beschrieben werden.

Nach Bestätigung über den OK-Button werden die eingegebenen Daten übernommen. Es folgt der Dialog Systemeingabe.

Koordinatensystem

Im Programm V1 wird ein rechtshändiges rechtwinkliges Koordinatensystem mit x als Längsachse und y und z als Querachsen verwendet. Mit der x-Richtung nach oben und der y-Richtung nach rechts weist damit die z-Richtung nach hinten. Das Koordinatensystem dient in erster Linie der Vorzeichendefinition von System, Lasten, Schnittgrößen, Verschiebungen und Auflagerkräften.



Systemeingabe

In der Systemeingabe geben Sie Norm, Material, Stützenabschnitte, Querschnitte und Auflager vor.

and an and and				News				
laterial		[Norm				11
eton		C 40/50	•	O DIN 1	8800 Tell 5			
letonsta	ahl	BSt 500 M	-	EC 4	+ NAD Deutschl	and		
rofilstał	hl	S 355	-					
bschnitt	te							
ooci ii ii c	von x [m]	bis x [m]	Querschnitt		7:7:	7:7:7:7:7:7:		
1	0.00	4.65	1		2	<u></u>		
2		.,			197	17 2 17 9		
3								
4					14			
5						THAN I		
⇒ x- К	(oordinate der ober	en Abschnittsgren	ze in [m]		1917	1/1/1/19191/		
unager						Orachall		
	x	uy	uz	ry	rz	decke		
		-1,00	-1,00	0,00	0,00	1	-	
1	0,00			0.00	0.00	2		
1 2	0,00 4,65	-1,00	-1,00	0,00	-,			
1 2 Abs	0,00 4,65 stand des Punktes	-1,00 vom Fußpunkt in (-1,00 m]	0,00	0,00			
1 2 Abs	0,00 4,65 stand des Punktes	-1,00 vom Fußpunkt in [-1,00 m]	0,00	-,	1		

Norm

Hier wählen Sie zwischen den Normen E DIN 18800 Teil 5 und EC 4 + NAD Deutschland.

Die gewählte Norm beeinflusst direkt die Materialauswahl.

Material

Hier wird das Material des Betons, des Bewehrungsstahls und des Profilstahls definiert.

In Abhängigkeit der gewählten Norm werden unterschiedliche Materialien angeboten.

Norm	
💿 DIN 18800 Teil 5	
OEC 4 + NAD Deutschland	

Material		
Beton	C 25/30	*
Betonstahl	BSt 500 S(B)	~
Profilstahl	S 235	~

EC 4 + NAD Deutschland

Die Betongüten werden nach EUROCODE 4 aus einer Auswahlliste festgelegt.

Beton-	C 20/25	C 25/30	C 30/37	C 35/45	C 40/50	C 45/55	C 50/60
festigkeits	kN/cm ²						
klasse							·
Zylinder-							
druck-							
festigkeit	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
Betonzug-							
festigkeit	0,22	0,261	0,29	0,32	0,35	0,38	0,41
Elastizitäts-		s	5		2		
modul	2900	3050	3200	3350	3500	3600	3700

Tabelle: Festigkeitsklassen des Betons nach EC2

Nach EUROCODE 2 werden für den Beton die Festigkeitsklassen C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55 und C50/60 berücksichtigt. Bei dieser Klassifizierung bezieht sich der erste Wert auf die Zylinderfestigkeit, der zweite Wert gibt die Würfelfestigkeit an.

V1



Abschnitte

Die Verbundstütze kann in unterschiedliche Abschnitte unterteilt werden. Zur Zeit ist nur ein Querschnitt über die gesamte Stütze möglich.

Bei aktivierter Spalte "Querschnitt" wird über die Funktionstaste F5 die <u>Liste der Querschnitte</u> aufgerufen.

Auflager

x	Abstand des Auflagerpunkts vom Fußpunkt.
uy, uz	Verschiebung in y bzw. z
ry, rz	Verdrehung um y bzw. z

Starre Lagerung

Eingabe von "-1.0" definiert eine starre Lagerung der entsprechenden Richtung.

Freie Lagerung

Eingabe von "0.0" definiert eine freie Lagerung der entsprechenden Richtung.

Elastische Lagerung

Elastische Lagerung wird durch Eingabe der Federsteifigkeit in die entsprechende Spalte definiert. Die Dimensionen der Federsteifigkeiten können unter "Optionen >> Einstellungen Verbundstütze >> Dimensionen" eingestellt werden. Standardmäßig sind folgende Dimensionen vorgegeben.

Normalkraftfeder:	[kN / cm]
Drehfeder:	[kN * cm / rad]

Geschossdecke

Hier können Sie definieren, dass die Lagerposition auch gleichzeitig die Position einer Geschossdecke ist.

- 0 Keine Geschossdecke
- 1 Zwischendecke/Fußboden (einspannend)
- 2 Stützende Decke (nicht einspannend)



Querschnittsliste

Aufruf: Abschnitte >> Spalte Querschnitte >> F5-Taste

Quers	schnitte			
	Profil	Querschnittstyp		//////
1	Vorgabe	einbeton. I-Profil	= -	5/1 5 //
2				
3			× (D)	// //////////////////////////////////
4				[][][]
5				
6				
7				
8			[////////XX/////	
9				
10			-	5/55/
4		4		
			OK	Abbrechen

In der Querschnittsliste, werden Querschnitte hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht. Im danach folgenden Dialog "Querschnitt auswählen/ändern" - Aufruf ebenfalls mit der F5-Taste werden die möglichen Verbundquerschnitte, wie z.B. ein einbetoniertes I-Profil , definiert. Siehe auch allgemeine Beschreibung der <u>Querschnittsauswahl</u>.

Bearbeiten der Liste:

Eingabe eines neuen Querschnitts:

- entweder durch Klick auf das Hinzufügen-Symbol und anschließender Betätigung der F5-Taste
- oder durch Doppelklick auf das nächste freie Feld in der Spalte "Profil"

Bearbeiten eines vorhandenen Querschnitts

- entweder durch Betätigung der F5-Taste
- oder durch Klick auf das Pfeilsymbol

Löschen eines bestimmten Querschnitts über das Symbol

Löschen aller Querschnitte über das Symbol

Importieren und Exportieren von Querschnitte über das Symbol



Querschnittseingabe

Im Dialog "Querschnitt auswählen/ändern" haben Sie die Auswahl zwischen den Verbundquerschnitten: einbetoniertes I-Profil / ausbetoniertes I-Profil / ausbetoniertes Rechteckrohr / ausbetoniertes Kreisrohr.

Im rechten Fensterbereich geben Sie Name und Abmessungen der Verbundstütze vor sowie eine eventuell vorhandene Längsbewehrung.

Querschnitt auswählen/ändern		x			
F3: Zurück zum Baum					
-7 - Verbundquerschnitte 1 - einbetoniertes I-Profil 2 - ausbetoniertes I-Profil 3 - ausbetoniertes Rechteckrohr 4 - ausbetoniertes Kreisrohr	Name Vorgabe Beton - Abmessungen [cm] Breite b = 99,00 Höhe d = 39,00 I-Profil HE 220 M Profil				
		.			
	Durchm. Abst. y Abst. z Kalt-				
	1 28 14,6 9,0 ♥ 异+				
	2 28 14,6 14,6 📝				
	3 28 9,0 14,6 💟				
	- Durchmesser in mm				
Alle Profilewerte anzeigen	Ok Abbrechen				

Durch Klick auf den Button Profil öffnet sich die Profileingabe , in der Sie das gewünschte I-Profil, Rechteckrohr oder Kreisrohr wählen.



Lasteingabe

Alle Lasten sind charakteristische Einwirkungen; d.h. sie sind ohne Sicherheitsfaktor γ einzugeben.

Systeme	eingabe	Las <u>t</u> einga	be	Bemer	kungen								
Charakteristische konzentrierte und verteilte Lasten													
Art	Rich- tung	P1	s	Ab- tand	P2	Länge	ey	ez	EW- Grp	Zus- Grp	Alt- Grp	Position	Â
1	1	3400,00	4	4,65			0,0	0,0	99	0	0	Vg	
1 🚽	1	1500,00	4	4,65			0,0	0,0	1	0	0	Vp	-
0 Abbr	ruch												-
1 Einze	1 Einzellast bei Abst a												
2 Einze	elmomen	t bei Abst a											
3 Trap	ezlast v	on a bis a+l	0										

Art = 1: Einzellast im Abstand a

Richtung :	1 = Last in x-Richtung
	2 = Last in y-Richtung
	3 = Last in z-Richtung
P1:	Lastwert
Abstand:	Abstand vom Fußpunkt
ey, ez:	Außermitte einer Vertikallast in y- bzw. z-Richtung

Art = 2: Einzelmoment im Abstand a

Richtung:	2 = Moment um y-Achse
	3 = Moment um z-Achse
P1 :	Lastwert
Abstand:	Abstand vom Fußpunkt

Art = 3: Trapezlast von a bis a+b

Richtung:	2 = Last in y-Richtung
	3 = Last in z-Richtung
P1:	Lastordinate am Anfang
Abstand:	Abstand Lastordinate vom Fußpunkt
P2:	Lastordinate am Ende
Länge:	Länge der Streckenlast

EW-Grp: Einwirkungsgruppe

Zuordnung der Last zu einer Einwirkungsgruppe nach DIN 1055-100.

Zus-Grp: Zusammengehörigkeitsgruppe

Lasten, die einer Zusammengehörigkeitsgruppe zugeordnet sind, wirken grundsätzlich zusammen. Diese Gruppen haben gegenüber den Alternativgruppen Priorität.

Alt-Grp: Alternativgruppe

Lasten in einer Alternativgruppe schließen sich gegenseitig aus. Bsp.: Windlasten aus unterschiedlichen Richtungen.

Position: Bezeichnung der Last

Beliebiger Name, der im Ausdruck erscheint.



Angehängte Pendelstützen

Es können mehrere Pendelstützen am gleichen Stützenpunkt angreifen. Die Höhen der Pendelstützen können beliebig unterschiedlich sein; die Fußpunkte müssen also nicht in einer Höhe liegen.

Der Einfluss von Pendelstützen ist proportional zur Last und umgekehrt proportional zur Höhe.

Negative Lasten auf die Pendelstützen sind möglich; ebenso negative Höhen.

Bei gleichen Vorzeichen von V und h ergibt sich eine destabilisierende Wirkung, bei ungleichen Vorzeichen eine stabilisierende Wirkung.



Angehängte Pendelstützen					
	x [m]	Richtung	Vertikal- kraft	H [m]	GammaF
1	3,00	1	50,00	3,00	1,00
2	3,00	1	70,00	3,00	1,00
3	0,00				

x	Angriffspunkt der Pendelstütze an der Verbundstütze
Richtung	Wirkungsrichtung der Pendelstütze.
	1 = y-Richtung
	2 = z-Richtung
Vertikalkraft	kann <> 0 sein
н	Höhe der Pendelstütze
GammaF	Eingabe des anzusetzenden Sicherheitsbeiwertes (in dieser Programmversion noch nicht aktiv).



Ausgabe

Ausgabe von Systemdaten, Ergebnissen und Grafik auf Bildschirm oder Drucker.

Über den Punkt Ausgabe in der Hauptauswahl starten Sie den Ausdruck bzw. die Anzeige auf Bildschirm. Bei einigen Programmen müssen Sie die Ausgabefunktionen über das Register "Ausgabe" einblenden.

Bildschirm	Anzeige der Werte in einem Textfenster
Ausgabeprofil	Über das Ausgabeprofil - siehe Abb. rechts - können Sie den Umfang der Ausgabe durch Auswahl entsprechender Optionen festlegen/einschränken.
Drucker_	Starten der Ausgabe auf den Drucker
Word	Das Textverarbeitungsprogramm MS-Word wird aufgerufen und die Ausgabe eingefügt, sofern dieses Programm auf Ihrem Rechner installiert ist. In Word können Sie dann die Ausgabe bei Bedarf nach Ihren Wünschen bearbeiten.



Hinweis:

Durch Klick auf das Druckersymbol 🖆 in der oberen Symbolleiste wird der Inhalt des gerade aktiven Fensters (Text oder Grafik) ausgedruckt.

Bitte beachten Sie, dass Ergebnisse nur vorhanden sind, wenn das System zuvor berechnet wurde.

Inhalt der Textausgabe

Um in der Bildschirmausgabe eine bestimmte Stelle in der Textausgabe anzuzeigen, klicken Sie eine der aufgelisteten Überschriften in der Listenauswahl (siehe Abb.) an. Der entsprechende Textabschnitt wird dann angezeigt.

Symbolleiste für die Grafikdarstellung

Klicken Sie zunächst auf das Grafiksymbol 🖾, um das Grafikfenster anzuzeigen.



Die Funktion der einzelnen Symbole wird eingeblendet sobal Sie mit dem Mauszeiger auf einem Symbol kurze Zeit verharren (Tooltip).

Über die "T"-Symbole können Sie die Textgröße in der Grafik ändern.

Weitere Funktionen:

- Systemgrafik anzeigen
- Lastgrafik in y/z-Richtung anzeigen
- Ergebnisse für die Grundkombination
- Ergebnisse für den Brandfall
- Schnittgrößen im Bruchzustand
- Verformungen im Bruchzustand

Material Material
Berechnungsparameter
Querschnittsabmessungen
Lagerbedingungen
Einwirkungsgruppen
Standardlasten
Systemprüfungen
Querschnittswerte
Lastkombinationen
Vorverformungen
Schnittgrößen
Verformungen
Tragfähigkeitsnachweise
Brandbemessung
Auflagerkräfte