

# Ausgabe und Drucken

In diesem Dokument werden die Druckfunktionen und -optionen erläutert, die in den FRILO-Programmen über den Menüpunkt Datei aufgerufen werden können.

#### Inhaltsverzeichnis

Drucken	2
Seitenansicht	3
Seitenkopf	4

Hinweis: Mit dem <u>Document Designer</u> lassen sich die Dokumente eines Projektes wesentlich einfacher und komfortabler organisieren. Neben den Statikausgaben aus den FRILO-Berechnungsprogrammen können mit FDD auch externe Formate und Anwendungen ins Dokument eingebunden werden. Mit Unterstützung der praxisnahen Funktionen und umfangreichen Layoutmöglichkeiten werden im FDD die einzelnen Teildokumente im Handumdrehen zu einem Gesamtdokument auf PDF-Basis formatiert.



### Drucken

Menüpunkt ► Datei ► Drucken ...

Ausdruck der Ausgabe unter Berücksichtigung des Ausgabeprofils. Im Druckdialog wählen Sie den gewünschten Drucker und können dort auch – bei Bedarf – die Eigenschaften ihres Druckers ändern/definieren (Papiergröße, Hoch- oder Querformat, Seitenränder...). Informieren Sie sich hierzu in ihrem Druckerhandbuch.

Hinweis: In Programmen mit älterer Oberfläche sieht das Datei-Menü ähnlich aus, wobei hier zusätzlich die Menüpunkte Gesamtdruck und <u>Seitenansicht</u> aufgeführt sind.

Dater Be	arbeiten	Optionen	Ansi
🗋 <u>N</u> eu		Strg+	N
😩 Ö <u>f</u> fnen		Strg+	0
Schließ	en		
Speich	ern	Strg+	S
B Speich	ern <u>u</u> nter		
Speich	ern als <u>V</u> o	rlage	
[mport			•
<u>Export</u>			•
FCC sta	arten		
Drucke	n	Strg+	P
Gesam	tdruck	2	
Seiten <u>a</u>	nsicht		
Letzte l	Datei		
Beende	en i		
	Datei Be Neu Schließ Schließ Speiche Speiche Speiche Speiche Speiche Export FCC sta Gesam Seiteng Letzte I Beende	Date Bearbeiten   Neu ○ Offnen   Schließen ○ Speichern   Speichern unter Speichern als Vo   Import Export   FCC starten   Drucken   Gesamtdruck   Seitengnsicht   Letzte Datei   Beenden	Date: Bearbeiten Optionen   Neu Strg+I   © Öffnen Strg+I   Sghließen Strg+I   Speichern Strg+I   Speichern unter Speichern als Vorlage   Import Export   FCC starten Strg+   © Brucken Strg+   © Seamtdruck Strg+   Description Strg+   Speichern als Vorlage Import   Export FCC starten   Esemtdruck Strg+   Seitengnsicht Letzte Datei   Beenden Beenden



### Ausgabeprofil

Programme mit komplexeren Ausgabemöglichkeiten verfügen über ein "Ausgabeprofil", über das Sie den Umfang der Ausgabe über Optionen selbst bestimmen bzw. einschränken können.



### Seitenansicht

#### Hinweis:

Den Menüpunkt Datei → Seitenansicht gibt es nur in Programmen mit "alter" Oberfläche. In den PLUS-Programmen rufen Sie die Seitenansicht über das TAB "Dokument" auf – siehe Abb. rechts.

Grafik	Dol	kume	ent									
i 🖬 é	3	7		: 3	•	Θ	8	3,9	%	•	0	Ð
Seiten	Inhalt							1	t,	1	1	1

Menüpunkt Datei > Seitenansicht

Druckansicht zur Kontrolle des Seitenlayouts vor dem Ausdruck.

Die Bedienung orientiert sich an den üblichen PDF-Konventionen.

Truckvorschau						
·	🛛 🗔 i 🔝 🕼 🖉 Seite 1	von 17 🔘 🔘 🤅	) - 0 - 🚺		A A Starts	ete: 1 Seiterlayout
Seiten Inhalt ) · · · · 1	1 - 2 - 1 - 3 - 1 - 4 - 1 - 5 - 1 - 6	789	10 11 12	( i = 15 ( i = 14 ) i = 15	1.16 1.171	+18+++19+++20++-2
	FRILO Software GmbH	1	Projekt: Ekample	es practice		·
, m	Stuttgarter Str. 36	Tel.:+49 711 810020	Position: GEO a	FEM-Platte		
	70469 Stuttgar:	Fax:+49 711 858020	12.11.2019		Seite: 1	
	Position: GEO zu FEM Pla	tte				
Seite 2	Gebäudemodell GEO 01/202	0 (Trilo R-2020-1)				
	SYSTEMDATEN					
	Anzahl der Geschosse Zulässige Bodenpressung	- 4 : 250 kN/m²				
	GESCHOSSEBENEN					
	Geschoss Bezeichnung	Oberkante Decke [m]	Geschosshöhe [m]	Deckendicke [crr]		
Seite 3	NG+3 NG+2	11.40 8.55	2.85	20.0		

Sie können die Seite als Ganzes betrachten, bei mehreren Seiten vor- und zurückscrollen bzw. durch Klick auf eine der in der linken Spalte dargestellten Miniaturseiten direkt zur entsprechenden Seite springen.

Die Seiten-/Inhaltsspalte kann ein/ausgeblendet werden.

Es stehen verschiedene Zoom-Funktionen (Lupensymbole) und Seitenansichtsfunktionen zur Verfügung.

Um die Funktionen der einzelnen Symbole zu sehen, können Sie mit der Maus darüber fahren - es wird dann ein Tool-Tip angezeigt.

Starten der Ausgabe auf einen Drucker.



## Seitenkopf

Der Seitenkopf wird im <u>Frilo Control Center</u> unter Projekte **>** Seitenlayout – Bearbeiten oder wenn vorhanden, im <u>Document Designer</u> definiert.

<b>E</b>	Ŧ						FRILO	Control Center	- U1/2022 F	Release < R-2022-1/	P01>	
\$	Ordner	Pr	ojekte	Positionen	Progra	amme	Extras					
Einfügen	X B	Suchen	Neues Projekt	Document.Designer öffnen	Löschen	Um benennen	Eigen schaften	Exportieren Ir	mportieren	Positions- historie löschen	Als Mail senden *	Seitenlayout
Zwischena	ablage					Pr	ojekte					Bearbeiten

Hinweis: Sofern durch eine <u>Demoinstallation</u> mit dem Document Designer Dokumente für einzelne Projekte erzeugt wurden, müssen diese zuerst gelöscht werden, wenn der Document Designer nicht lizensiert ist. Erst dann kann das Seitenlayout im Frilo Control Center aufgerufen werden.

<b>=</b> =		Frilo.Control.Ce	enter - 01/2020 Relea	se <r-2020-1></r-2020-1>			– 🗆 🗙
FCC Ordner Proje	kte Positionen	Programme	e Extras			Server <sqlce< td=""><td>4.0&gt; Stile - Hilfe -</td></sqlce<>	4.0> Stile - Hilfe -
Enfügen	leues Document.D	besigner Lösche n	en Um Eigen benennen schaften	Exportieren Imp	ortieren Po * histo	ositions- rie löschen sende	Tail Seitenlayout
Zwischenablage			Projekte				Bearbeiten
Projektordner: Document.Des	signer\ 👻 📮	Projekte: H013	Reference-positions				÷
1 2 * Ordner Name	!≜ Anz	Pos Namen	△ Ordner	6	Sync Pad	Erzeugt	Geändert
🎞 ៉ DemoProjekte	6(8)	69 Examples	-pract Document.Desig	jner		29.11.2005 07:30	07.11.019 16:44
🗉 📕 Document.Designer	9(12)	1 Grundbau	Document.Desig	jner		28.05.2018 15:09	28.05 2018 15:09
Documentation	23(23	3 HO13 Ref	ferenc Document.Docio			19 03.2009 16:58	13.0 .2011 12:00
🗖 🐖 Evample projects	3(5)	0 HO13_Re	feren: Document.D	Neues Projekt	Strg+N	5.2008 11:39	29.0 5.2008 11:40
	2(3)	15 Localizatio	on Document.D	Document.De	signer	Öffne	n 🔸
	2(2)	2 Mehrfamil	lienhai Document.D	Synchronisier	t	Doku	ment löschen
Localization	9(9)	25 Testbeisp	iele Document.Do	Windows Expl	orer	Static	sToGo
Mauerwerk	2(2)	200 000000000		294/24/03/22/22/24/2	51002		Solar Ball