

# Holzträger nachgiebig verbunden HNV+

# Inhaltsverzeichnis

Anwendungsmöglichkeiten	2
Eingabe	3
Grundparameter	3
System	4
Auflager	4
Gelenke	4
Systemfelder	4
Querschnitte	5
Belastung	6
Bemessung	7
Verbindungsmittel	7
Anordnung	8
Lastweiterleitung	8
Ausgabe	9

# Grundlegende Dokumentationen - Übersicht

Neben den einzelnen Programmhandbüchern (Manuals) finden Sie grundlegende Erläuterungen zur Bedienung der Programme auf unserer Homepage <u>www.frilo.eu</u> im Downloadbereich (Handbücher).

*Tipp: Zurück - z.B. nach einem Link auf ein anderes Kapitel/Dokument – geht es im PDF mit der Tastenkombination "ALT" + "Richtungstaste links"* 

### FAQ - Frequently asked questions

Häufig aufkommende Fragen zu unseren Programmen haben wir auf unserer Homepage im Bereich Service Support FAQ beantwortet.



# Anwendungsmöglichkeiten

#### Das Programm bemisst nachgiebig verbundene Holzträger.

Es können verschiedene Holzquerschnitte gestapelt und durch Verbindungsmittel verbunden werden. Dadurch erhöht sich die Tragfähigkeit. Die verschiedenen Hölzer können von unterschiedlichem Material sein. Die Verbindungsmittel können unterschiedliche Abstände haben, um diese möglichst wirtschaftlich einsetzen zu können. Die Auflagerkräfte können an die FRILO-Stützenprogramme <u>weitergeleitet</u> werden.

#### Verbindungsmittel

- Stabdübel
- Passbolzen
- Dübel besonderer Bauart
- Nägel

### System

- Einfeldträger
- Mehrfeldträger
- Kragarme

# Vertikale Belastung

- Gleichstreckenlast
- Einzellast
- Trapezlast

### Querschnitte

Typ 1:

- Rechteckquerschnitte
- Beliebige Anzahl übereinander

Typ 2:

- Querschnitt aus Ober-, Untergurt und Stegen
- Unterschiedliche Materialien

#### Normen

- DIN EN 1995:2013
- ÖNORM EN 1995:2019
- PN EN 1995:2010
- BS EN 1995:2019
- NTC EN 1995:2018
- EN 1995:2014

### Bemessung

Die Bemessung erfolgt durch das Schubanalogieverfahren. Es werden zwei virtuelle Träger generiert, die in ihrer Verformung gekoppelt sind, jedoch verschiedene Steifigkeiten besitzen. Mit den Spannungen der beiden Träger werden dann die Nachweise erbracht.

Beim Grenzzustand der Tragfähigkeit wird sowohl der Anfangs- als auch der Endzustand berechnet. Damit wird der Norm Rechnung getragen, welche fordert, dass bei Beeinflussung der Verteilung der Schnittgrößen durch die Steifigkeitsverteilung, der Verformungsbeiwert in Elastizitäts-, Schub- und Verschiebungsmoduln einwirkt.



FRILO Software GmbH



무

# Eingabe

### Allgemeiner Hinweis zu den Eingabefeldern

Mit diesem Programm kann nach verschiedenen Normen bzw. nationalen Anhängen gerechnet werden. Diese Normen unterscheiden sich teilweise erheblich bzgl. Lastansätzen, Kombinationsregeln, Ermittlung der maßgebenden Schnittkräfte und Nachweisführung.

Deshalb können die nachfolgend beschriebenen Eingabefelder und Auswahlmöglichkeiten je nach gewählter Norm voneinander abweichen.

# Grundparameter

Auswahl der Norm und der Nutzungsklasse.

Schnee außergewöhnlich	<ul> <li>köhnlich Legt fest, ob zusätzlich zu den gewöhnlichen Bemessungssituationen die Schneelasten automatisch auch als außergewöhnliche Einwirkung angesetzt werden sollen. Der Lastfaktor für die außergewöhnlichen Schneelasten kann dabei frei vorgegeben oder automatisch vom Programm ermittelt werden.</li> <li>Bei markierter Option wird der Modifikationsbeiwert kmod bei Wind als Mittelwert für die Klassen der Lasteinwirkungsdauern kurz und sehr kurz angesetzt.</li> <li>Gibt an, ob in der Bemessungssituation Erdbeben (AE) der Kombinationsbeiwert ψ2 für die Einwirkung Schnee auf den Wert 0.5 and</li> </ul>	Grundparameter → System Belastung → Bemessung Ausgabe	Q	0
		Grundparameter		0
	l astfaktor für die	Nutzungsklasse	1	•
	außergewöhnlichen Schneelasten	Norm und Sicherheitskonzer	ot	0
	kann dabei frei vorgegeben oder	Bemessungsnorm	DIN EN 1995:2013	•
	automatisch vom Programm	Schnee außergewöhnlich		
	ermittelt werden.	Lastfaktor für Schnee (A)	2.30	
Gemitteltes kmod	Bei markierter Option wird der	Gemitteltes kmod bei Wind		$\checkmark$
	Modifikationsbeiwert kmod bei Wind	ψ2 = <mark>0,5 für Schnee (AE)</mark>		
	als Mittelwert für die Klassen der	Standort in Windzone 3 oder 4		
	Lasteinwirkungsdauern kurz und	gleiches γG für ständige Lasten		
	sehr kurz angesetzt.	Eingabe System		0
ψ2=0,5 für Schnee	Gibt an, ob in der	Material	Für alle Bauteile unterschiedlich	•
	Bemessungssituation Erdbeben (AE)	Geometrie	Für alle Bauteile unterschiedlich	-
	der Kombinationsbeiwert ψ2 für die Einwirkung Schnee auf den Wert 0,5 ar Einführungserlasse der Bundesländer,	ngehoben werden soll. (Si z.B. Baden-Württemberg)	ehe	
Standort Windzone	Markieren Sie diese Option, wenn sich befindet. In diesem Fall wird die Einwir zur Leiteinwirkung 'Wind' angesetzt.	der Gebäudestandort in V kung 'Schnee' nicht als Be	Vindzone 3 oder 4 egleiteinwirkung	
gleiches γG	Bei markierter Option werden alle stäm dem gleichen Teilsicherheitsbeiwert (γ werden ständige Lasten unabhängig vo Teilsicherheitsbeiwerten kombiniert.	digen Lasten bzw. Lastfä G,sup oder γG,inf) angese oneinander mit ihren unte	lle zusammen mit etzt, anderenfalls ren und oberen	

Eigenschaften

Um die Eingabe einfacher zu gestalten, können Material und Geometrie für alle Bauteile auch auf "gleich" gesetzt werden.



# System

Empfehlung: Geben Sie das System direkt über die kontextsensitive Grafik ein!

### Seitliche Halterung

kontinuierlich gehalten	Der Träger wird über die gesamte Länge kontinuierlich gehalten.
Lage der Halterungen	Hier kann man die Position der seitlichen Halterungen

- festlegen
- An den Lagern
- In Feldmitte
- In den Drittels- oder den Viertelspunkten
   Im Abstand x0: im eingeblendeten Feld geben Sie den Abstand der Halterung vom linken Trägerrand ein
- Benutzerdefiniert: Tabelleneingabe des Abstands der einzelnen Halterungen zum linken Trägerrand (Button "Bearbeiten" anklicken).

# Querschnittstyp

Typ 1/2 entsprechend der dargestellten Grafik. Je nach Typ werden die entsprechenden Eingabefunktionen angezeigt (Typ1: Querschnitte, Typ 2: Ober-, Untergurt, Steg). Siehe auch <u>Querschnitte</u>.

# Auflager

Klicken Sie auf das Tab "Auflager" unter der Grafik, um die Tabelle zu öffnen. Hier können Auflagerbreite, -tiefe, der Kc90-Wert, Feder- und Drehfedersteifigkeit bearbeitet werden.

# Gelenke

Klicken Sie auf das Tab "Gelenke" unter der Grafik, um die Tabelle zu öffnen und Gelenke mit Abstand X zum linken Trägerende einzugeben (Darstellung als Kreissymbol).

# Systemfelder

Über das Tab "Systemfelder" unter der Grafik geben Sie die Länge für die einzelnen Felder des Trägers ein. Siehe auch <u>Tabelleneingabe</u>.

Für die äußeren Felder kann die Option "ist Kragarm" gesetzt werden.

Sie können Felder und Kragarme direkt in der Grafik über die +/- Symbole hinzufügen bzw. entfernen.











Gesamtlänge

450.00



# Querschnitte

Eingabeparameter: Holzart, Materialnorm, Festigkeitsklasse (hier kann per F5-Taste auch ein benutzerdefiniertes Material definiert werden), spezifisches Gewicht sowie Querschnittsmaße Breite/Höhe der einzelnen Trägerlagen. Materialien und Querschnitte der einzelnen Lagen können unterschiedlich sein.

Die Eingabe der einzelnen Querschnitte kann auch über das Register unter der Grafik erfolgen.

#### Querschnittstyp

Siehe hierzu <u>System</u> bzw. <u>Anwendungsmöglichkeiten</u>. Bei Typ 2: Eingabe von Ober-, Untergurt und Steg.

Grundparameter System Systemfelder Obergurt Steg Untergurt Belastung Bemessung Ausgabe		Q (2)
Material		0
Baustoff	Holz	•
Holzart	Nadelholz	+
Materialnom	EN 338:2016	•
Festig <mark>keitsklass</mark> e	C24	-
Spezifisches Gewicht y	[kN/m³]	4,20
Charakteristische Rohdichte	[kg/m³]	350
E0Mean	[N/mm <sup>2</sup> ]	11000
G0Mean	[N/mm <sup>2</sup> ]	690
Geometrie		0
Breite	[cm]	4,0
Höhe	[cm]	18,0
Stegabstand	[cm]	8.0



Querschnitte			0
Querschnitte 🔇 2/2 (	0	🌛 🗙 🗃	1 🔠 🌌
Material			0
Baustoff		Holz	•
Holzart		Nadelholz	
Materialnom		EN 338:2	016 -
Festigkeitsklasse	F5	C24	•
Spezifisches Gewicht	Y	[kN/m³]	4,20
Charakteristische Rohdichte		[kg/m³]	350
E0Mean		[N/mm <sup>2</sup> ]	11000
G0Mean		[N/mm²]	690
Geometrie			0
Breite		[cm]	16,0
Höhe		[cm]	8,0



# Belastung

Wählen Sie zunächst, ob mit oder ohne Eigengewicht gerechnet werden soll.

Über den Tab "Lasten" (unter der Grafik) wird die Lasttabelle angezeigt. Siehe auch <u>Tabelleneingabe</u> (Bedienungsgrundlagen)

Bauteil	Wählen Sie hier, wo die Last angesetzt werden soll: auf die ganze Systemlänge oder auf ein Feld.
Lastart	Auswahl der Lastart: Gleich-, Einzellast oder Trapezlast.
Lastwert	Eingabe der Lastwerte pi/pj und je nach gewählter Lastart Abstand a vom linken Trägeranfang und Länge I.
	Über das "Pfeilsymbol" 🛄 kann eine
	Lastwertzusammenstellung aufgerufen werden – siehe
	Beschreibung Lastwertzusammenstellung.
Abstand a	Abstand der Last vom linken Trägeranfang.
Feldweise	Eine Last über mehrere Felder gilt als <u>eine</u> Last und wird nicht feldweise alternativ angesetzt. Bei markierter Option wird die Last feldweise angesetzt.
Einwirkung	Auswahl der Einwirkung aus einer Liste.

Zusammengehörigkeitsgruppe

Lasten einer Zusammengehörigkeitsgruppe werden stets gemeinsam angesetzt.

Alternativ Von Lasten einer Alternativgruppe wird immer nur eine angesetzt.

	Aufl	ager 📶	Systemfelder 📃 Qu	uerschnitte	Lasten	<b>v</b>	erbindun	gsmittel An	ordnung			×
		Bauteil	Lastart	pi	pj	a	1	Feldwei	Einwirkung	Zus	Alt	2
						[m]	[m]					
[	1	System •	Gleichstreckenlast	1,00 🖾	(mar)				ständig	0	0	
-	2	System	Gleichstreckenlast	• 0,50 🔛		377			Kat. A: Wohngebäude	0	0	彊
			Gleichstreckenlast Einzellast bei a Trapezlast Trapezlast von a bis a+l									

Eigenschalten	<b>T</b>
Grundparameter System Belastung Benessung Ausgabe	৫ 🕲
Belastung	0
Eigengewicht automatisch	
Lasten	0
Lasten 🔇 3/3	0 👍 🗙 🛅 🏙 🧕
Bauteil	System •

E E 1 L B Lastart Feld 1 Lastwert Feld 2 Feld 3 pi Feldweise Einwirkung Kat. A: Wohngebäu . Zusammengehörigkeitsgruppe 0 0 Alternativgruppe



# Bemessung

#### Gebrauchstauglichkeit

w,inst	Grenzwert der elastischen Durchbiegung
w,net,fin	Grenzwert der Summe aus elastischer Durchbiegung und Kriechverformung
w,fin	Grenzwert der Endverformung



# Berechnungsoptionen

Schub aus Bauteilen	berücksichtigen Markieren Sie diese Option, wenn die Schubverformungen der Bauteile berücksichtigt werden sollen.
Psi2-Wert	Der Psi2-Wert der im Bemessungszustand GZT- Ende in die Abminderung des E-Moduls eingeht. Dieser gilt dann für alle Bemessungskombinationen in dieser Bemessungssituation.

Gebrauchstauglichkeit	0
w,inst	[1/] 300
w,net,fin	[1/] 300
w,fin	[1/] 200
w,inst,Krag	[1/] 150
w,net,fin,Krag	[1/] 150
w,fin,Krag	[1/] 100
Berechnungsoptionen	0
Schub aus Bauteilen berücksichtigen?	
Psi2-Wert zur E-Modul Abminderung im GZT-Ende	1,00
Bemerkungen	0
zu den Ergebnissen	2

# Bemerkungen

Aufruf des FRILO Bemerkungseditors.

Sie können Texte, Bilder oder auch Tabellen zum System eingeben, die optional in der Ausgabe erscheinen. Siehe auch <u>Bemerkungseditor</u>.

# Verbindungsmittel

Hier wählen Sie den Typ des Verbindungsmittels. Es können Stabdübel, Passbolzen sowie Dübel besonderer Bauart und Nägel gewählt werden.

Abhängig von der Wahl des Verbindungsmittels folgen unterschiedliche Eingaben zur Definition der Verbindungsmitteleigenschaften.

Standardmäßig ist die Auswahl der Verbindungsmittel aus Vorzugswerten aktiviert. Zur Auswahl steht eine Liste von Standardwerten. Die abhängigen Eigenschaftswerte werden dargestellt. Sie können nach Markieren des jeweiligen zugeordneten Kästchens geändert werden – auch die benutzerdefinierte Eingabe aller Werte ist möglich.

Eigenschaften		<b>4</b>
Grundparameter System Belastung Bemessung Verbindungsmittel Mordnung Ausgabe		Q ()
Verbindungsmittel Typ		0
AuswahlTyp	Stabdübel	٦
Verbindungsmittel Auswa	Stabdübel	h
Vorzugswerte Stabdübel d	Dübel beson	derer Bauart
Festigkeitsklasse	Nagel S Z35	-
Verbindungsmittel Eigens	chaften	0
Durchmesser d	[mm]	10,0
Zugfestigkeit	[N/mm <sup>2</sup> ]	360,00
Fließmoment	[Nmm]	42996



# Anordnung

Die Anordnung der Verbindungsmittel kann für verschiedene Abschnitte unterschiedlich sein.

Über den Tab "Verbindungsmittel Anordnung" (unter der Grafik) wird die Eingabetabelle angezeigt.

Siehe auch <u>Tabelleneingabe</u> (Bedienungsgrundlagen)

Geben Sie Länge und Abstand für die Anordnung jedes Verbindungsmittels ein. Start- und Endpunkt sowie die Anzahl der Verbindungsmittel werden angezeigt.

Eigenschaften		<b>д</b>		
Grundparameter System Belastung Bemessung Werbindungsmittel Mordnung Magabe		۹ (۵)		
Allgemein		0		
Anzahl Reihen	2	-		
Abstand A2	[cm]	5,0		
Abstand A4	[cm]	5,5		
		0		
Verbindungsmittel Anordnun	g 🔘 1/1 🔘 🛃 🌶	* 🛅 🗋 🌌		
Länge der Anordnung	[m]	4,50		
Startpunkt der Anordnung	[m]	0.00		
Endpunkt der Anordnung	[m]	4,50		
Abstand A1	[cm]	20,0		
Anzahl Verbindungsmittel		44		

# Lastweiterleitung

Über "Verbundene Programme" in der oberen Menüleiste können die Auflagerkräfte an die Stützenprogramme

- Stahlbetonstütze <u>B5+</u>
- Holzstütze <u>HO1+</u>
- Stahlstütze <u>STS+</u>

weitergeleitet werden.

Verb	iiii) ounden ramme	e • *	
*5 <sup>1</sup>	B5+	•	🔒 Auflager 1
end	HO1	×	🔒 Auflager 2
втя	STS+	۲	3



# Ausgabe

Vor der Ausgabe klicken Sie auf das Symbol "Berechnen".

Die Ausnutzung wird nach erfolgter Berechnung unten rechts im Grafikfenster eingeblendet und bietet einen guten Überblick über die Wirtschaftlichkeit des eingegebenen Systems.

# Ausgabprofil

Durch Anklicken der verschiedenen Ausgabe-Optionen legen Sie den Umfang der Ausgaben fest.

Eigenschaften	д
Grundparameter	0.0
🗄 - System	10
Belastung	
Ausgabe	

Ausgabe	0
AusgabeProfil anzeigen	Benutzerdefiniert 🝷
Materialwerte	Kurz Ausführlich
GZT	Benutzerdefiniert
Zustand	Anfang + Ende 🔻
Lastkombinationen	Alle 👻
Liste Lastkombinationen anzeigen	
Systemwerte	
Schnittgrößen	
Schnittgrößen Grafik	
Spannungen Grafik	
Auflagerkräfte - char. je Einwirku	ung 🗌
Bemessungswe	rte 🗹
GZG	0
Systemwerte	
Charakteristische Verformungen	
Liste Lastkombinationen anzeigen	
Zeige Nachweis aller LKs	

# Ergebnisse

Über den Tab "Ergebnisse" können Sie die Ergebnisgrafiken anschauen.

HNU 🗅 🗠	; E B; &	W Ŧ	Neue Positio	n (Projekt: Beispiele Stahlbeton)'	* - HNV+ Holzträger na	achgiebig verbun	den (x64) 01/24 (R-2	024-2)	- 0	
Datei	Start	Ergebnisse	Hilfe							0
GZT-Anfang			Ť.		σ	τ	ท	η	T)	
Massgebende Lastkombination *		M- Q- Fläche Fläche Verformung	Normalspannung S	chubspannung	Ausnutzung Normalspannung	Ausnutzung Schubspannung	Ausnutzung Verbindungsm	ittel		
	Bemes	ssungssituation		Ergebnisverlauf	Spannungs	verlauf		Ausnutzung		~

# Ausgabe als PDF-Dokument

Über das Register "<u>Dokument</u>" wird das Ausgabedokument im PDF-Format angezeigt und kann gedruckt werden.

Siehe auch Ausgabe und Drucken.pdf