

Typisierte Stahlanschlüsse STY+

Inhaltsverzeichnis

Anwendungsmöglichkeiten	2
Berechnungsgrundlagen	6
Eingabe und Grundparameter	8
IH - biegesteifer Anschluss	9
System - IH	9
Belastung - IH	10
Bemessung - IH	11
IS – gelenkiger Anschluss	12
System – IS	12
Belastung - IS	14
Bemessung - IS	15
Ausgabe	16

Grundlegende Dokumentationen - Übersicht

Neben den einzelnen Programmhandbüchern (Manuals) finden Sie grundlegende Erläuterungen zur Bedienung der Programme auf unserer Homepage <u>www.frilo.eu</u> im Downloadbereich (Handbücher).

Tipp: Zurück - z.B. nach einem Link auf ein anderes Kapitel/Dokument – geht es im PDF mit der Tastenkombination "ALT" + "Richtungstaste links"

FAQ - Frequently asked questions

Häufig aufkommende Fragen zu unseren Programmen haben wir auf unserer Homepage im Bereich Service Support FAQ beantwortet.



Anwendungsmöglichkeiten

Mit dem Programm STY+ können momententragfähige und gelenkige I-Trägeranschlüsse der Typenreihe IH, sowie der Typenreihe IS in Verbindung mit Trägerausklinkungen IK, nach dem DSTV-Ringbuch "Typisierte Anschlüsse im Stahlhochbau", Ausgabe 2013 bemessen werden.

Es werden alle zum eingegebenen System zulässigen Verbindungen aus dem DSTV-Katalog aufgelistet. Diese Auflistung kann durch Vorgaben zu Verbindungstyp, Material, Schraubenfestigkeit oder Metrik weiter auf die erforderlichen Anschlusstypen eingeschränkt werden. Für jeden gelisteten Anschlusstyp werden die Ausnutzungsgrade ermittelt sowie eine übersichtliche Darstellung der Details einschließlich 3D-Modell und 2D-Werkstattsplan bereitgestellt.



Normen

Typenprüfung TP-12-0001 basierend auf den Regelungen der DIN EN 1993 (DSTV-Ringbuch)



IH – Verbindung

Auszug von möglichen Verbindungen – stellvertretend für vertikal vierreihige Konfigurationen.



System

- momententragfähige I-Trägeranschlüsse
- Verbindungsarten als
 - Trägerstoss
 - Stützenanschluss als Träger an durchgehende Stütze mit Auslegung des Stützenquerschnitts
 - Stützenanschluss als Stütze an durchgehenden Träger mit Auslegung des Trägerquerschnitts
- Material S235 oder S355
- Träger- und Stützen aus den Profilreihen IPE, HEA, HEB und HEM sowie für das anzuschließende Bauteil zusätzlich aus IPEa, IPEo und HEAA
- Verbindung mit bündiger, ein- oder beidseitig überstehender Stirnplatte und zwei oder vier senkrechten Schraubenreihen
- Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 oder 10.9 mit Scherfuge im Schaft der Schraube und Nennlochspiel 2 mm bzw. 3 mm bei M27 und M30
- die Schrauben können vorgespannt oder nicht vorgespannt werden
- Unterlegscheiben sind unter Schraubenkopf und Mutter vorzusehen
- die Schweißnaht ist bei seitlichem Überstand > 1,41 a_f umlaufend auszuführen
- sigleiche Trägerhöhen und -lagen bei zweiseitigem Träger-Stützenanschluss
- im Katalog mit "St" gekennzeichnete abtragenden Bauteile müssen in Höhe der anschließenden Flansche über die gesamte Breite ausgesteift werden, mit $t_{Steife} = t_{Flansch}$, $b_{Steife} \ge b_{Flansch}$ sowie $a_{steife} = a_f$



Belastung (Einwirkung)

- Bemessungswerte der Schnittgrößen My und Vz
- sggf. Umkehrmoment zu My
- kleine Normalkraft N im Träger unter Einhaltung der Bedingung $N/N_{pl} < 0.05$
- vorwiegend ruhende Belastung
- Übertragungsparameter β = 1
- Druckspannung im Stützensteg $\leq 075 f_{y,wc}$



IS - Verbindung



System

- gelenkige I-Trägeranschlüsse mit angeschweißter Stirnplatte
- Verbindungsarten als Anordnung Träger
 - ohne Ausklinkung

 - an einen Stützensteg
 - an einen Unterzugsteg (im Steg vom Unterzug mittig angeschlossen)
 - mit Ausklinkung
 - an einen Unterzugsteg (in deckengleicher Ausführung und ggf. beidseitiger Ausklinkung)
 - an Blech (als Anschluss an ein nicht näher definiertes Bauteil)
- Material S235 oder S355
- Träger aus den Profilreihen IPE, HEA, HEB, HEM sowie IPEo
- die angeschweißte Stirnplatte kann mittig oder bei nicht-ausgeklinkten Trägern oben an Gurt und Steg ausgeführt werden
- die Schweißnaht wird bei Ausführung mit Stirnplatte am Gurt auch in der Ausrundung angebracht
- Schrauben der Festigkeitsklasse 4.6 oder 10.9 mit Scherfuge im Schaft der Schraube, nicht vorgespannt und einem Nennlochspiel bis 2 mm
- Dicke des lastabtragenden Bauteiles tu bei zweiseitigem Anschluss tu = tu, links + tu, rechts

Belastung (Einwirkung)

- Bemessungswerte der Schnittgröße Vz
- vorwiegend ruhende Belastung



Berechnungsgrundlagen

Das Programm greift zur Bemessung auf den hinterlegten Katalog vom DSTV zurück, welcher dem Ringbuch "Typisierte Anschlüsse im Stahlhochbau", Ausgabe 2013 entspricht.

Die darin ausgewiesenen Tragfähigkeiten der Verbindungen wurden mit der Komponentenmethode berechnet, bei welcher man den Anschluss in seine einzelnen Grundkomponenten zerlegt und für jede einzelne dieser Komponenten, wie Stützensteg unter Zug oder Schrauben unter Zug usw. deren Beanspruchbarkeit ermittelt. Die Gesamtbeanspruchbarkeit ergibt sich dann aus dem Zusammensetzen der einzelnen Komponenten.

Zur näheren Erläuterung der verwendeten Nachweisverfahren sei hier auf das genannte Ringbuch verwiesen.

Bedeutung der ausgewiesenen Grenzzustände

IH - Verbindung

EPB	Stirnplatte unter Biegung	(end plate in bending)
ВТ	Schrauben unter Zug	(bolts in tension)
BFC	Trägerflansch/-steg unter Druck	(beam flange in compression)
BWT	Trägersteg unter Zug	(beam web in tension)
WELD	Schweißnaht	(weld)
*	Elastische Schraubenkraftverteilung	(elastic distribution of bolt forces)
St	Horizontale Steifen im Stützensteg	(horizontal stiffeners in column web)

IS - Verbindung

В	Träger	(beam)
ВТ	Schraube	(bolts)
EP	Stirnplatte	(end plate)
b	Lochleibung	(hole bearing)
S	Schub bzw. Abscheren	(shear or shear failure)
bd	Biegung	(bending)
st	Scherbruch	(shear fracture)

Erläuterung zur Bezeichnung (Code) der Verbindung

IH V.V PP HH MM

dabei steht im Einzelnen

τH	für die Grunne r	nomententraafähige	I-Stirnplattenanschlüsse
111	Tui ule Gruppe i	nomententiagianige	I-Stimplattenanschlusse

- V.V ersetzt durch (Stirnplattentyp)
 - 1.1 für Stirnplatte bündig, vertikal zwei Schraubenreihen
 - 2.1 für Stirnplatte bündig, vertikal vier Schraubenreihen
 - 3.1 für Stirnplatte überstehend, vertikal zwei Schraubenreihen
 - 4.1 für Stirnplatte überstehend, vertikal vier Schraubenreihen
 - mit 1 als Revisionsnummer nach dem Punkt



PP ersetzt durch (Profilreihe)

- E für IPE
- Ea für IPEa
- Eo für IPEo
- A für HEA
- AA für HEAA
- B für HEB
- M für HEM
- HH ersetzt durch Trägerhöhe in cm
- MM ersetzt durch Schraubengröße in mm (Gewindedurchmesser außen)

IS(H) MM N WW

dabei steht im Einzelnen

IS	für die Gruppe gelenkige I-Stirnplattenanschlüsse
Н	bei Schraubenfestigkeit von 10.9
MM	ersetzt durch Schraubengröße in mm (Gewindedurchmesser außen)
Ν	ersetzt durch Anzahl der Schrauben
WW	ersetzt durch horizontalen Schraubenabstand in cm

IK T E.AA

dabei steht im Einzelnen

- IK für die Gruppe Ausklinkungen
- T ersetzt durch den Ausklinkungstyp
 - 1 für einseitig mit Bohrung
 - 2 für beidseitig mit Bohrung
 - 3 für einseitig mit Brennschnitt
 - 4 für beidseitig mit Brennschnitt
- E ersetzt durch die Ausklinkungshöhe e in cm
- WW ersetzt durch die Ausklinkungslänge a in cm



Eingabe und Grundparameter

Assistent

Nach dem Programmstart wird zunächst der <u>Assistent</u> angezeigt. Hier definieren Sie die

notwendigsten/wichtigsten Parameter, so dass Sie schon einmal ein erstes berechenbares Grundsystem zur weiteren Anpassung zur Verfügung haben.

		Cattoreo
Anschluss		
a	biegesteit IH	
ystem IH		
nordung	Tragerstoss	
tahigote	\$235	100
1gar	HEB 300	
timplatte	bündig oder oben ü	berstehend •
orzugswerte Schrauben	bûndig oder oben ú bûndig oder unten i	berstehend
estigkeitsklasse	bûndig	
letrik .	oben überstehend	
elastung	unten überstehend	
Jd L	beidseitig überstene	na
2d	[kN]	0,0
yd .	[kNm]	0.00

Interaktive Grafik

Sie können die Eingaben im linken Menü oder direkt in der Grafik machen (Objekte anklicken bzw. rechte Maustaste benutzen).

Lesen Sie hierzu das Kapitel <u>"Interaktive Grafik"</u> in den Bedienungsgrundlagen.



Grundparameter

Hier können Sie die aufgelisteten katalogisierten Anschlüsse über die Auslastung η beschränken. Standard sind 100%.



0

90

Eigenschaften

System

Belastung Bemessung ... Ausgabe

Anschluss

.

Grundparameter

IH - biegesteifer Anschluss

System - IH

Auswahl der Anschlussart

Die Auswahl der zu modellierenden Anschlussart IH bzw. IS erfolgt entweder bereits im Assistente odor übe Syste Art im linkon Ma

bereits im Assist	enten oder über 🕨 System 🕨 Art in	n linken Menu.	Απ	biegesteif IH	
Alternativ kann r gewählten Verbi	nittels grafischer Interaktion durch ndungsart eine Schnellauswahl err	n Klick auf die Anzeige der reicht werden.	System IH	biegesteif IH gelenkig IS	
Anschlussart II	H Schnellauswahl Anschlussart		IH Träge IH Träge IH Träge IS an Ble IS an Stü IS ohne IS mit A IS mit A	rstoss r an Stütze r über Stütze sch itzensteg Ausklinkung an Unterzugsteg usklinkung an Unterzugsteg usklinkung an Blech	}
System IH					
Anordnung	Auswahl der Anordnung		Anschluss		8
	- Trägerstoß,	Q == Q	Art	biegesteif IH	-
	Träger en durchgehende		System IH		
	- Trager an durchgehende		Anordung	Trägerstoss	-
	SIULZE OUEF			This sectors	

S

	 Trägerstöß, Träger an durchgehende Stütze oder 		System IH Anordung Stahlgüte	Trägerstoss Trägerstoss	6
	- Stutze an durchgehenden		Träger	Träger über Stütze	
	Trager.		Stimplatte	bündig	•
Stahlgüte	Auswahl der Stahlgüte S235 (oder S355 für den gesamten A	nschluss.		
Träger/Stütze	Querschnittsauswahl für den	Träger, bzw. wenn			
·	vorhanden für die Stütze, mit	den in den	Stimplatte	bündig	-
	Anwendungsmöglichkeiten b	eschriebenen Profilreihen.	Vorzugswerte Schr	rau bündig oder oben übersteh bündig oder unten überste	iend hend
	Die Auswahl passt sich der ge	ewählten Anordnung an.	Festigkeitsklasse	bündig	
	Weitergehende Erklärungen f	inden Sie im	Metrik	oben uberstehend unten überstehend	
	Dokument <u>Querschnittsauswa</u>	ahl-PLUS	Bemerkungen	beidseitig überstehend	- 0
Stirnplatte	Vorgabe zur Ausführung der S rechts	Stirnplatte – siehe Bild			

Vorzugswerte Schrauben

Festigkeitsklasse	Vorgabe zur Auswahl der Festigkeitsklasse 8.8 oder 10.9.
Metrik	Vorgabe zur Auswahl der Schraubenmetrik von M16 bis M30.

Vorzugswerte Sch	rauben	0
Festigkeitsklasse	keine Vorzugswerte	+
Metrik	FK 8.8	
Bemerkungen	FK 10.9 keine Vorzugswerte	

Bemerkungen

Aufruf des <u>Bemerkungseditors</u>. Die Bemerkungen werden in der Ausgabe bei den Systemdaten aufgeführt.



Belastung - IH

Modellierung

Eingabe

Die Belastung kann als Liste von Lastfallkombinationen mit den zugehörigen Bemessungswerten der Schnittgrößen eingegeben werden.

Eingabe	Lastfallkombinationen	-
Relations	Lastfallkombinationen	
Denastury	Schnittgrößen	

Als Alternative wird die direkte Vorgabe der jeweils maßgebenden Komponente aller <u>Schnittgrößen</u> ermöglicht.

Lastfallkombinationen

Die Lastfalltabelle öffnen Sie über das Register "Lastfallkombinationen" unter der Grafik.

Alternative Eingabe über die Lastfallsymbolleiste im linken Menü: siehe <u>Tabelleneingabe</u> (Bedienungsgrundlagen).

Über die verschiedenen Icons können Sie <u>Tabellenzeilen</u> hinzufügen

(Leg) oder löschen – ebenso über das Symbol "Lastfallkombination" im Menüband.

Für jede Lastfallkombination können Sie eine Bezeichnung eingeben.

Nd Bemessungswert der Normalkraft am Schnittufer des Stabes positiv als Zugkraft vom Knoten weg.

Vzd Bemessungswert der Querkraft am Schnittufer des Stabes.

Myd Bemessungswert des Momentes am Schnittufer des Stabes (siehe auch gestrichelte Faser in der Systemdarstellung).

Aktiv Setzt die Lastfallkombination(en) aktiv / inaktiv

		Bezeichnung	Nd	Vzd	Myd	Aktiv
			[kN]	[kN]	[kNm]	
۵	1	Lfk<1>	25,0	150,0	-112,00	

Schnittgrößen

Vorgabe der jeweils maßgebenden Komponente der Schnittgrößen. Die Vorzeichenregelung entspricht der Eingabe zu den Lastfallkombinationen.

Schnittgrößen		0
Nd	[kN]	25,0
Vzd	[kN]	150,0
Myd,1	[kNm]	-112,00
Myd,2	[kNm]	0.00

Dabei erzeugt *Myd*,1 Zug am oberen Rand des Trägers (bzw. je nach Anschlussart am linken Rand der Stütze) und muss negativ sein. Das

Umkehrmoment *Myd,2* erzeugt Zug am unteren Rand des Trägers (bzw. je nach Anschlussart am rechten Rand der Stütze) und muss positiv sein.





Bemessung - IH

Nach jeder Änderung in Geometrie oder Belastung ermittelt das Programm alle für das gegebene Modell zulässigen Verbindungen aus dem DSTV-Katalog und stellt diese, sortiert nach dem Auslastungsgrad, tabellarisch dar.

Auswahl Lastfallkombinationen ×													
biegesteif Typ IH	Stahlgüte	FK	м	n	Platte,t [mm]	Platte,h [mm]	Platte,b	N,lim [kN]	Vj,Rd [kN]	Mj1,Rd [kNm]	Mj2,Rd [kNm]	McRd [kNm]	η 🐙
IH2.1 B 30 24	S 235	10.9	M 24	8	35	340	320	175,2	321,9	201,07	201,07	439,14	0,56
IH3.1 B 30 24	S 235	10.9	M 24	6	25	405	300	175,2	321,9	249,54	118,44	439,14	0,47
IH4.1 B 30 24	S 235	10.9	M 24	12	30	405	320	175,2	321,9	407,89	174,16	439,14	0,47

Es gibt verschieden Möglichkeiten zur Anzeige der Auswahltabelle. Ein Klick auf das Register "Auswahl" unter der Grafik öffnet diese so, dass sie bei weiteren Eingaben zum Modell immer sichtbar bleibt. Alternativ kann eine modale Ansicht geöffnet werden, die sich variabler an eine größere Anzahl von zulässigen Varianten anpasst.

Durch Markierung einer Zeile wird deren Variante in Grafik und Ausgabedokument übernommen und als maßgeblich in der Position abgespeichert. Mehrfachmarkierungen sind unzulässig.

Es ist möglich, die Tabelle nach unterschiedlichen Kriterien durch Anklicken der Spaltentitel zu sortieren.

Sollen auch Varianten mit einer Auslastung über 100% angezeigt werden, lässt sich das unter den Grundeinstellungen festlegen.



IS – gelenkiger Anschluss

System – IS

Auswahl der Anschlussart

Die Auswahl der zu modellierenden Anschlussart IH bzw. IS erfolgt entweder bereits im Assistenten oder über ► System ► Art im linken Menü.

Alternativ kann mittels grafischer Interaktion durch Klick auf die Anzeige der gewählten Verbindungsart eine Schnellauswahl erreicht werden.

System IS

Anordnung

Auswahl der Anordnung

- Träger ohne Ausklinkung an Blech,
- an Stützensteg oder an Unterzugsteg bzw.
- Träger mit Ausklinkung an Blech oder an Unterzug.



Eigenschaften		 р
Grundparameter System Belastung Bemessung Ausgabe	C	0
Anschluss		0
Art	gelenkig IS	-
System IS		0
Anordung	mit Ausklinkung an Unterzugst	ei T
Stahlgüte	an Blech	l
Träger	ohne Ausklinkung an Unterzug	steg
Unterzug	mit Ausklinkung an Unterzugste mit Ausklinkung an Blech	eg
fyk Unterzug	S235	•
Stimplatte	mittig am Steg	Ŧ
Trägerausklinkung		0
Ausführung der Ausklinkung	Brennschnitt	-
Spaltmaß Gurte min.	[cm]	1.0
Begrenzung Ausklinkung/Träger	in Ausrundungsbereich hinein	•
Auswahl Abmessungen	optimiert	-
Vorzugswerte Schrauben		0
Festigkeitsklasse	keine Vorzugswerte	-
Metrik	keine Vorzugswerte	+
Bemerkungen		0
Bemerkung		3

Stahlgüte	Auswahl der Stahlgüte S235 oder S355 für den gesamten Anschluss.					
Träger	Querschnittsauswahl für den Träger mit den in den Anwendungsmöglichkeiten beschriebenen Profilreihen. Weitergehende Erklärungen zur Profilauswahl siehe <u>Querschnittsauswahl-PLUS</u>					
Stütze/Unterzug	Querschnittsauswahl für das lastabtragende Bauteil, abhängig von der gewählten Anordnung. Die Auswahl ist auf geometrisch mögliche Profile begrenzt.					
Blechdicke	Dicke des lastabtragenden Bauteils im Anschluss, abhängig von der gewählten Anordnung. Wenn die Eingabe deaktiviert wird, kann vom Programm keine Überprüfung der erforderlichen Bauteildicke "tu" erfolgen. Es muss dafür gesorgt sein, dass sie konstruktiv eingehalten ist. Ebenso ist dann für nur einseitig anwendbare Varianten keine Überprüfung auf erforderliche Duktilität im abtragenden Bauteil möglich.					
fyk	Charakteristische Streckgrenze vom lastabtragenden Bauteil für die Ermittlung ausreichender Duktilität im Anschluss. Zur leichteren Eingabe sind die üblichen Baustähle in einer Auswahlliste zusammengefasst. Sie kann abweichend unter "gewählt" als Wert gesetzt	fyk Blech Stenglette	gewählt S235 S275 S355 S450			
Stirnplatte	werden. Vorgabe zur Positionierung der Stirnplatte entweder mit Obergurt des Trägers anschließend. Ist der Träger ausge mittig angeordnet.	tig am Trägerste eklinkt, wird die I	eg oder an den Platte immer			



Trägerausklinkung

Ausführung	Vorgabe zur Ausführung mit Bohrung (Typen IK 1 und IK 2 sowie & mit Brennschnitt (Typen IK 3 und IK 4 sow	717 mm) oder vie r=8.5 mm).	Spaltmass
Spaltmaß Gurte	Vorgabe zum kleinsten erforderlichen Spa den Gurten von Träger und Unterzug.	altmaß zwischen	
Begrenzung	Die mögliche Ausklinkungshöhe orientiert den Abmessungen des Unterzugs und wir mindestens mit der Summe aus Gurtdicke Ausrundung angesetzt, so dass sich auch Träger im nicht ausgerundeten Stegbereie Unterzugs befindet. Zur optimalen Ausnu vorhandenen lichten Steghöhe des Unterz der Träger alternativ bis in den Ausrundungsbereich dieses Unterzugs his angeordnet werden.	: sich an rd e und n der ch des tzung der zugs, kann nein	
Auswahl	Die Auswahl der IK Varianten kann so optimiert werden, dass nur Ausklinkungen mit den jeweils kleinsten möglichen Abmessungen vorgeschlagen durch Filter eingeschränkt werden.	Auswahl Abmessungen	optimiert vorgeben optimiert e Auswahl individuell
Тур	Vorgabe zur Auswahl als einseitig (IK 1 und IK3) oder beidseitig (IK 2 und IK4) ausgeklinkter Anschluss. Es können auch beide Typen gleichzeitig in die Auswahlliste übernommen werden.	Typ der Ausklinkung	ein- oder beidseitig einseitig beidseitig ein- oder beidseitig
Länge a	Mögliche Eingrenzung zur Auswahl der A	usklinkungslänge a.	

Vorzugswerte Schrauben

Festigkeitsklasse	Vorgabe zur Auswahl der	Vorzugswerte Schrauben			
	Festigkeitsklasse 4.6 oder 10.9.	Festigkeitsklasse	keine Vorzugswerte	-	
Metrik	Vorgabe zur Auswahl der	Motrik	FK 4.6		
	Schraubenmetrik von M16 bis M24.	Bemerkungen	keine Vorzugswerte		

Bemerkungen

Aufruf des <u>Bemerkungseditors</u>. Die Bemerkungen werden in der Ausgabe bei den Systemdaten aufgeführt.



Belastung - IS

Modellierung

Eingabe

Die Belastung kann als Liste von Lastfallkombinationen mit den zugehörigen Romossungsworten de

zugehörigen Bemessungswerten der

Eingabe Lastfallkombinationen • Lastfallkombinationen Schnittgrößen

Schnittgrößen eingegeben werden. Als Alternative wird die direkte Vorgabe der jeweils maßgebenden Komponente aller Schnittgrößen ermöglicht.

Lastfallkombinationen

Die Lastfalltabelle öffnen Sie über das Register "Lastfallkombinationen" unter der Grafik.

Alternative Eingabe über die Lastfallsymbolleiste im linken Menü:

siehe <u>Tabelleneingabe</u> (Bedienungsgrundlagen).

Über die verschiedenen Icons können Sie <u>Tabellenzeilen</u> hinzufügen

(oder löschen – ebenso über das Symbol "Lastfallkombination" im Menüband.

Eigenschaften		ą
Grundparameter System Belastung Bemessung Ausgabe	م	0
Modellierung		0
Eingabe	Lastfallkombinationen	•
Belastung		0
Lastfallkombinatione	en 🔘 1/1 🔘 👍 🗙 🛅 🔠	2
Bezeichnung	Lfk	<1>
Vzd	[kN] 15	0.0
Aktiv		\checkmark

Für jede Lastfallkombination können Sie eine Bezeichnung eingeben.

Vzd Bemessungswert der Querkraft am Schnittufer des Stabes.

Aktiv setzt die Lastfallkombination(en) aktiv / inaktiv

		Bezeichnung	Vzd	Aktiv
			[kN]	
⇒	1	Lfk<1>	150.0	

Schnittgrößen

Direkte Eingabe der bemessungsrelevanten Querkraft.

Bemessung - IS

Es gilt das bereits unter <u>Bemessung – IH</u> beschriebene.

Auswahl	Auswahl 🔄 Lastfallkombinationen														
Ausklinkung Typ IK	Höhe,e [mm]	Länge,a [mm]	Vj,Rd [kN]	η 👳	gelenkig Typ IS	Stahlgüte	FK	м	n	Platte,t [mm]	Platte,h [mm]	Platte,b [mm]	Steg,erf.t,u [mm]	Vj,Rd [kN]	η τ
IK 3 7.15	70	150	236,9	0,63	ISH 20 2 8	S 235	10.9	M 20	2	10	120	160	6,2	179,1	0,84
IK 3 6.15	60	150	247,9	0,61	ISH 20 2 10	S 235	10.9	M 20	2	10	120	180	6,2	179,1	0,84
IK 3 5.15	50	150	259,0	0,58	ISH 24 2 12	S 235	10.9	M 24	2	12	150	220	6,5	223,9	0,67
					ISH 24 2 10	S 235	10.9	M 24	2	12	150	200	6,5	223,9	0,67
					IS 24 4 12	S 235	4.6	M 24	4	10	180	220	5,0	268,6	0,56
					IS 24 4 10	S 235	4.6	M 24	4	10	180	200	5,0	268,6	0,56
					IS 24 4 15	S 235	4.6	M 24	4	10	180	250	5,0	268,6	0,56

Weiterhin gilt:

Für Anordnungen mit Ausklinkung im Träger erfolgt zunächst eine Auswahl der typisierten Variante IK. Danach ermittelt das Programm die zur gewählten Variante IK möglichen typisierten Stirnplattenanschlüsse IS und stellt diese in der nebenstehenden Tabelle dar. Nach Wechsel der IK Variante wird also die Tabelle der IS Varianten neu aufgebaut und deren bisherige Auswahl verworfen.

Duktilität

Anschlüsse, in deren Typ-Bezeichnung "nur einseitig" angegeben ist, weisen eine zu geringe Duktilität der Stirnplatte auf. Die Duktilität muss dann vom lastabtragenden Bauteil aufgebracht werden. Dadurch kann der Anschluss auch nicht zweiseitig ausgeführt werden.

Sind die Dicke und die charakteristische Streckgrenze des lastabtragenden Bauteiles bekannt, führt das Programm zusätzlich einen Nachweis ausreichender Duktilität für die lastabtragende Seite:

es muss gelten

$$\frac{d}{t_u} \ge 2.8 \sqrt{\frac{f_{yu}}{f_{ub}}}$$

mit

- d Nennwert des Schraubendurchmessers
- t_u Blechdicke des lastabtragenden Bauteiles
- f_{yu} charakteristische Streckgrenze des lastabtragenden Bauteiles
- f_{ub} charakteristische Zugfestigkeit der Schraube

Eigenschafter	1	4
Grundpara System Belastung Bemessur Ausgabe	g	۹ 🅲
IS Anschluss	gelenkig	0
Duktilität	nachweisen	•
Auswahl	nur duktile Anschlüsse auswählen	
Varianten	ohne Einschränkungen nur duktile Anschlüsse auswählen	
Auswahl	[gewählt] IK 3 6.15 + IS 24 4 12	1

Im Knoten "Bemessung" des Eingabebaums können verschiedene Optionen zum Verhalten bzgl. Nachweis erforderlicher Duktilität angepasst werden. Z.B. ob nicht ausreichend duktile Varianten in der Auswahltabelle angezeigt werden oder nicht.



Ausgabe

Über das Register "Dokument" wechseln Sie in die Darstellung der Ausgabe.

Siehe hierzu auch

Ausgabe und Drucken

Der Ausgabeumfang ist wählbar.

Bildschirm	Anzeige der Werte in einem Textfenster
<u>Drucken</u>	Starten der Ausgabe auf den Drucker

Eigenschaften		ą
Grundparameter System Belastung Bemessung Ausgabe		৫ 🌚
Allgemein		0
Ausgabeumfang	Benutzerdefiniert	-
Systemgrafik 3D	Kurz	
Systemgrafik 2D	Ausführlich	
Maßstab	Benutzerdefiniert	
Detailgrafik Stirnplatte		\checkmark
Maßstab	[1:]	
Belastung		0
Nur relevante Lfk		\checkmark
Grafik Schnittgrößen		

